

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み ください。また、お手元に置き、いつでも 確認できるようにしておいてください。

取扱説明書

400-SP043

で使用になる前によくお読みください。

# ポータブル拡声器



※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

### サンワサプライ株式会社

### .はじめに

このたびは、ホータブル拡声器400-SP043(以後、本製品と表記)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本取扱説 明書は本製品を正しくご使用していただくための取扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。

- ※本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
- ●本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。
- ●本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。
- ●本書の内容については予告なしに変更することがございます。
- ●本書に記載しているソフトウェアの画面やアイコンなどは実際のものと異なることがあります。

### 2.特長

- ●両手が使え、体にスピーカーとマイクのセットを装備するので行動範囲制限なしのハンズフリー拡声器(メガホン)です。
- ●ハイパワーアンプを内蔵したバッテリー内蔵・充電式のポータブル拡声器(メガホン)です。
- ハンズフリーで両手が使え、各種業務説明などに便利です。大容量バッテリー内蔵で長時間使用も可能です。
- ●讃義や讃演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。 小型の本体と両手が使えるハンズフリーなので商品を持っての説明や動きながらの説明も可能です。
- ※本製品は防水構造ではありません。
- ※屋外での使用目安として30人程度、屋内の比較的静かな環境では50~60人程度への案内が可能です。

### 3.仕様

- ■最大出力:20W
- ■周波数特性:100Hz~16000Hz
- ■入力信号:ケーブルマイク(54db±2db)
- ■電源:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 1800mA)
- ■充電方法:USB充電ケーブル+USB-AC変換アダプタ(DC5V 500mA)
- ■充電時間:約4~5時間
- ■連続使用時間:約10時間程度(中間音量)
- ■外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)
- ■材質:ABS
- ■スピーカーサイズ: W90×D44×H121mm
- ■スピーカー重量:約234g
- ■ヘッドセット重量:約12g
- ■付属品:ヘッドセットマイク×1台、3.5mmオーディオ接続ケーブル×1本、ストラップ×1本、ストラップ固定金具×2個・ ACアダプタ×1個、取扱説明書(保証書)

### 4.安全にご使用いただくために必ずお読みください。

下記の表示事項を守らなかった場合、使用者が死亡、または重傷を負う危険があります。

⚠ 注意 この表示事項を守らなかった場合、使用者がけがをしたり、物的損害が発生する危険があります。

#### ↑ 警告 | <内部を開けないでください>

●内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部 を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

#### <内部に異物を落とさないでください>

●内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコード を抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままでご使用になりますと火災や故障お よび感電事故の原因になります。

### <接続コードを傷つけないでください>

●コードを傷つけたままで使用いただくと火災・感電の原因となります。

#### <落雷について>

●雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

#### <セットを移動するときには>

●接続しているコードの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを取外してから動かしてください。火災 や感電、製品が破損する恐れがあります。

#### <他の機器とセットするときには>

●各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームをOにしてから行なってくだ さい。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

#### <お手入れについて>

●スピーカーは、ときどき柔らかい布で乾ぶきしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用する と表面が侵されたり、外装ムラになることがありますから絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫 剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。

#### <無理な力は加えない>


●スイッチやツマミには、無理な力を加えないでください。

#### ●スピーカーの防磁機能について●

このスピーカーは、防磁タイプになっています。通常のスピーカーは、テレビやモニターなどに近づけると、画面に色ムラな どが発生する場合がありますが、このスピーカーシステムはテレビやモニターなどへの近接設置が可能です。ただし、設置 のしかたによっては、画面に色ムラなどが生じることがあります。その場合はテレビやモニターからスピーカーを離し、テレ ビの雷源を切り、15分~30分の時間をおいて、テレビの電源を入れなおしてください。テレビの自己消滋機能によって、正 常な画面に戻ります。その後も、画面に影響が発生する場合には、スピーカーをさらにテレビから離して使用してください。

> SD-12-015 ポータブル拡声器


### 5.各部の説明



- ①マイク接続ポート
- ②電源ON·OFFスイッチ
- ③電源LED(通電時に点灯)
- ④ボリュームコントロール
- ⑤エコー調整コントロール
- ⑥充電用ミニUSBポート
- ⑦ストラップ用フック穴
- ®ベルトホルダー

### 6.ご使用前に

●本製品は内蔵リチウムイオン電池にて動作します。 で使用前に本製品を充電してからご利用ください。 本製品への充電は付属の AC アダプタをご使用く ださい。




### 7.使用方法

- ①マイク接続ポートに付属のマイクを接続してください。
- (マイク接続ポートには付属の 3.5mm オーディオ接続ケーブルを使用して音楽プレーヤーなどの接続も可能です。)
- ②電源 ON•OFF スイッチを回し、電源を ON にしてください。
- ③電源 ON•OFF スイッチにてボリュームを調整してご使用ください。
- ④必要に応じてエコーを調整してください。

### 8.ネックストラップの使用方法

①裏面のストラップ用フック穴に付属の金具を取付けてください。



#### 保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無 慣修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
- (1)保証書をご提示いただけない場合。(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。 (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3.お客様で自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 3.の各様で自身による以近はたに修復がありたと判断された場合は、体証場間でものを建せの支げないものとします。
  4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器、やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書					
品番			-SP043		
シリアルナンバー					
お	お名前				6
客様	ご住所	Ŧ			
120			TEL	*	
	販売店名·	住所·TEL			
販					
売					
店		,	担当者名	*	
保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日				月	日

※必要事項をご記入の上、 大切に保管してください。 本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

## サンワサプライ株式会社

2013.4現在